

## Универсальный пульт URS222B Руководство по эксплуатации.

### I. Программирование (вариант 1)

Найдите в таблице кодов код, соответствующий вашему аппарату.

1. Нажать кнопку SET и одновременно одну из кнопок TVTXT, TVTXT2, VCR1, VCR2, SAT/CBL, CBL/SAT или HIFI/CD/LD до тех пор, пока не загорится светодиод. Затем отпустите обе кнопки.
2. Наберите код (3 цифры).
3. Нажмите кнопку POWER.

Если код правильный, аппарат выключится, и пультом будут управляться все функции аппарата.

Если кодировка не удалась, повторите п.1-3, набрав другой код, указанный в таблице.

УКАЗАНИЕ: Все функции необходимо выполнять в течение 10 секунд.

### II. Быстрый поиск (вариант 2).

После того, как вы несколько раз выбрали код устройства, которым вы хотите управлять, и оно до сих пор не работает (например, аппарат не может управляться URC22), или вы не можете подобрать правильный код в списке кодов, то вы можете использовать функции быстрого поиска.

Примечание.

Когда пульт перешёл в режим поиска, вы можете использовать кнопку SET, для переключения между "поиском вперед" и "поиском назад".

1. Включите аппарат. Если это VCR, то там должна быть кассета.
2. Нажать кнопку SET и одновременно одну из кнопок TVTXT1, TVTXT2, VCP1, VCR2, SAT/CBL, CBL/SAT или HIFI/CD/LD до тех пор пока не загорится светодиод.
3. Кратковременно нажмите SET. Автоматический поиск включён и светодиод мигает.
4. Кратковременно нажмите POWER. В это время с пульта испускается импульс выключения аппарата.
5. В случае отключения аппарата, включите его повторно с помощью его клавиатуры и проверьте правильность исполнения основных функций пульта
6. В случае, если отдаваемые приказы исполняются частично или неправильно, следует повторить п.4.
7. Для выхода из режима поиска нажмите кнопку аппарата. Светодиод погаснет.

### III. АВТОПОИСК.

1. Включите аппарат, который нужно. Если это VCR, то там должна быть кассета.
2. Нажмите и держите SET, В это же время нажмите POWER более чем на 3 сек. Поиск работает.
3. Нажмите любую кнопку для выхода.

#### Прочитать коды:

1. Одновременное нажатие кнопок SET и 1. Число миганий светодиода - первое число кода, если миганий нет код =0.
2. Одновременное нажатие кнопок SET и 2. Число миганий светодиода - второе число кода, если миганий нет код =0.
3. Одновременное нажатие кнопок SET и 3. Число миганий светодиода - третье число кода, если миганий нет код =0.

Питание: батарейки R03 AAA.