

монитор мощности, энергии, вольтметр, амперметр

Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр предназначен для измерения переменного напряжения, тока и мощности в однофазной или трёхфазной электрической сети(показания одной фазы). Вольтметр амперметр ваттметр измеряет переменное напряжение от 80 до 260В , ток до 20А и активную мощность до 4500Вт. Цифровой ваттметр позволяет также измерять потребляемую мощность нагрузки до 9999 кВт*ч .

Используя цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр Вы всегда будете знать действующее значение напряжения, электрического тока, активной и потреблённой мощности в сети.

Частота автоматического измерения около 2 сек.

Диапазон измерений потребляемой мощности: 0-9999 Вт*ч отображается на дисплее как 9999.999 , значения выше 9999 кВт*ч будут отображаться на дисплее как 00000.99 кВт*ч.

Для сброса показаний потребляемой мощности необходимо нажать кнопку на передней панели и удерживать её в течении 5 сек.

Измеряет ток с помощью трансформатора тока

1. Управление подсветкой

Для включения подсветки нажмите кратковременно кнопку на панели. Имеет память состояния, включение сохраняется после прекращения подачи питания.

2. Сброс показаний счетчика

1. Нажмите и держите кнопку в течение 5 секунд, пока не появится номер в окне отображения энергии, затем отпустите кнопку.

2. Кратковременно нажмите клавишу снова, после этого показания счетчика сотрутся. Если вы не хотите обнулять показания, нажмите кнопку в течение 5 секунд снова.

Установить порог питания порога

1. Удерживайте клавишу пока на ЖК панели не отобразится "установить CLR", затем отпустите кнопку, чтобы войти в установочное состояние

2. Окно питания отображает текущее значение мощности, и последняя цифра будет меняться при кратковременном нажатии кнопки, когда пауза между нажатиями более 3 секунд, курсор будет переключать положение цифр.

3. после завершения настройки, нажмите и удерживайте клавишу более 5 секунд настройки будут сохранены, диапазон активной мощности порога составляет 0.0~10.0kW