

Миниатюрные электронные весы с повышенной точностью CR-5501

Высокая точность и градуировка этих весов помогут определить вес ювелирных изделий, золота или драгоценных камней с точностью 0,01 грамма, делают их незаменимыми для охотников при снаряжении патронов а также позволят Вам приготовить лекарства, взяв все ингредиенты в нужном количестве.

В приборе используется высокоточный датчик, благодаря которому весы точно и стабильно определяют вес.



Достоинства

- Прекрасный дизайн;
- Точность..... +/- 0,01 грамм;
- Максимальный вес - 50г;
- Подсветка дисплея;
- Функция сброса веса тары;
- Автоматическое отключение в целях энергосбережения;
- Выбор единиц измерения: граммы (g), унции (oz), граны (gn) или караты (ct);
- Индикатор разряда элементов питания.

Органы управления


1. Кнопка ON/OFF – для включения и выключения весов;
2. Кнопка TARE (тара) – для сброса веса тары;
3. Кнопка UNIT - для смены единицы измерения

Работа

1. Поставьте весы на чистую ровную поверхность и нажмите на крышку, чтобы открыть их;
2. Нажмите на кнопку ON/OFF. На дисплее появится надпись "Hello", а затем «0,0» грамм или значение последнего взвешивания;
3. При помощи кнопки UNIT выберите необходимую Вам единицу измерения;
4. Положите продукт на поверхность весов и оцените вес.
Если Вы хотите взвесить сыпучие или жидкие продукты:
 - Поставьте вначале пустую тару (чашечку) на весы;
 - Нажмите кнопку TARE – весы учтут вес пустой тары и обнулит ее вес;
 - Насыпьте (или налейте) продукт в тару – дисплей покажет чистый вес продукта без учета веса тары.
5. Нажмите на кнопку ON/OFF для отключения весов.

Индикаторы

Err — ошибка. Вес предмета превышает допустимый предел.

 --- Элементы питания разрядились. Замените их.

Калибровка

1. При выключенных весах нажмите и удерживайте кнопку UNIT. Держа кнопку UNIT, нажмите ON/OFF и держите до тех пор, пока на дисплее не появится код;
2. Пока код на дисплее, нажмите кнопку ON/OFF еще раз — появится индикатор «ZERO», а затем вес, которым необходимо калибровать весы (в граммах);
3. Положите на платформу весов эталонный вес (50г). Когда цифра станет стабильной нажмите кнопку ON/OFF — на дисплее появится индикатор «PASS» и вес;
4. Выключите весы при помощи кнопки ON/OFF.

Внимание!

- Используйте весы на чистой ровной поверхности;
- Не взвешивайте предметы, которые вес которых заведомо больше 50 г;
- Не используйте весы в очень сыром, холодном или жарком месте;
- Не нажимайте сильно на платформу весов, не роняйте их;
- Для мытья платформы весов не используйте воду и химические средства. Протирайте ее мягкой тканью;
- Данные весы предназначены только для персонального использования;
- Если весы не работают, проверьте правильно ли Вы установили элементы питания, не разряжены ли они.

Технические характеристики

Точность 0,01г
Максимальный вес 50г
Питание 2 x CR2032