

Паяльная станция ZD-916

Руководство по эксплуатации

Описание ZD-916

На передней панели паяльная станция имеет следующие элементы:

- Кнопка включение / выключение питания.
- Три кнопки управления: «*»- Конец фазы в режиме ввода данных. «Up»- Увеличивает значение на индикаторе. «DOWN»- Уменьшает значение на индикаторе.
- 3-разрядный дисплей.

Для изменения температуры паяльника кнопками «Up» или «DOWN» выбираем нужное значение. По завершении установки значений произведите нажатие на кнопку «*».

Жало паяльника имеет увеличенный срок службы; также станция может переводить паяльник в режим пониженной температуры, что приводит к еще большему увеличению срока его службы.

Станция снабжена современной антистатической защитой.

Паяльник имеет керамический нагреватель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZD-916

Рабочее напряжение	220 В, 50 Гц
Температурный диапазон	160 - 480С.
Напряжение питания паяльника	24В.
Потребляемая мощность	60 Вт
Регулировка температуры паяльника	дискретная

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения несчастных случаев и повреждения ZD-916, соблюдайте требования:

- Не прикасайтесь к жалу или металлическим деталям вблизи жала паяльника.
- Не допускайте прикосновение легковоспламеняющихся материалов.
- Выключите станцию после использования и не оставляйте без присмотра.
- При замене деталей или хранения выключите ZD-916 из сети.
- Не используйте ZD-916 для других целей кроме пайки.
- Не допускайте ZD-916, использования во влажных помещениях.
- Не изменяйте ZD-916.
- Используйте только оригинальные запасные части
- Не удаляйте излишки припоя о твердые предметы, Это приведет к повреждению жала.
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении. При работе выделяется много вредного дыма.
- Храните ZD-916 в недоступном для детей месте.