

## Модуль измерения температуры ЕТР-104А

Модуль измерения температуры ЕТР-104А можно установить на стену, часы, на любую переднюю панель или часть фурнитуры. После включения на дисплее высвечивается температура вынесенного сенсора.

### Подготовка к работе и применение.

Выньте модуль из упаковки. Включите его нажатием на кнопку POWER используя тонкий предмет, например отвертку. Для выключения модуля нажмите кнопку POWER и удержите ее в течение не менее 5 секунд. Для установки модуля вырежьте отверстие размером 26,3x46,5 мм в поверхности, на которую хотите установить модуль. Устанавливайте модуль так, чтобы была возможность доступа к задней стенке модуля для замены батареи питания. Кабель сенсора проденьте в отверстие и вставив модуль в отверстие нажмите на обрамление дисплея для фиксации модуля. Не прилагайте больших усилий при установке, не нажимайте на дисплей. Поместите сенсор в место измерения температуры.

### Замена батареи.

При мигании дисплея или отсутствии индикации замените батарею. Для этого поверните крышку батарейного отсека на четверть оборота по часовой стрелке. Откройте отсек, выньте старую батарею, замените ее на новую (тип LR44 или эквивалентную). При установке батареи обязательно соблюдайте полярность («+» стороной вверх). Закройте крышку батарейного отсека поворотом на четверть оборота по часовой стрелке.

### Технические характеристики.

Температурный диапазон измерения	-20 до +70 °С (на дисплее высветится «Н» при выходе за пределы диапазона измерения)
Температура окружающей среды	0 до +50 °С (для модуля)
Разрешение/ точность / дисплей	0,1 °С / ± 1,5 °С / 3 цифры
Тип батареи	1,5 V LR44 или эквивалентную
Размеры	46,6 x 28,3 x 14 мм.

### Предупреждения.

1. Используйте модуль в сухом чистом помещении.
2. Не нагревайте модуль до высокой температуры, не подвергайте вибрации и ударам.
3. Чистку дисплея проводить сухой чистой салфеткой, не используйте растворители и абразив.
4. Не разбирайте модуль самостоятельно. Обратитесь в ремонтную мастерскую.