


Контроллер для одноцветной LED-ленты с силой тока не более 6 ампер; не имеет пульта, управление осуществляется с помощью встроенных в корпус контроллера кнопок.



Назначение кнопок и проводов:

- 1) Включение режима мерцания. Во время работы режима мерцания — выбор типа мерцания.
- 2) При длительном нажатии — включение/отключение светодиодной ленты. Во время режима ровного свечения — уменьшение яркости. Во время режима мерцания — управление скоростью мерцания.
- 3) Включение режима ровного свечения. Во время работы режима ровного свечения — увеличение яркости.
- 4) Вход питания — 12 вольт постоянного тока от драйвера питания светодиодов.
- 5) Выход питания, подключаемый к одноцветной светодиодной ленте с рабочим напряжением 12 вольт и током менее 6 ампер.