

## Инструкция

### Использование

Взяв в руку лазерную указку, нажмите кнопку включения. Луч лазера будет светиться до тех пор пока вы удерживаете кнопку включения. Лазер должен использоваться с короткими перерывами в работе. Рекомендуется включать указку не более чем на 2 минуты. Включение лазерной указки на больший период времени, может привести к потускнению луча, но не повлияет на работу зеленой лазерной указки в целом. Если при длительном одновременном использовании луч лазерной указки потускнел, необходимо выключить указку на 2-3 минуты, после этого яркость луча лазерной указки восстановится.

### Меры предосторожности

Лазерная указка – это не игрушка. Использовать ее должны только взрослые, соблюдая все меры предосторожности.

НЕ светите лазером в глаза людям или животным.

НЕ светите лазером на движущийся транспорт, даже если он находится на дальнем расстоянии от вас.

### Замена батарей

Для замены севших батарей

Откройте крышку на конце указки, рядом с клипсой крепления на карман.

Вытащите батареи и замените их новыми.

Затем закрутите крышку обратно.

Замена батарей – это единственная операция по обслуживанию устройства, которую рекомендуется осуществлять самостоятельно. Не разбирайте устройство и не пытайтесь в случае поломки отремонтировать его в домашних условиях.

Обращайтесь к специалистам и будьте осторожны.